



مكواة اللحام وقاعدتها
وتوجد في القاعدة
أسفنجه لتنظيف رأس
المكواة



وضع اللحام فوق



ثم وضع مكواة اللحام تحت
السلك والضغط عليه حتى
يلتصق مع اللحام



ذاب اللحام على السلك




وضع لحام على النقطة التي ستلحم السلك عليها .
واللحام في هذا المكان ليس المكان الصحيح ولا كن للتعليم فقط على اللحام



ثم تلحم السلك , وهنا تنتهي طريقة


وهنا طريقة أزالت أي قطعة الكترونيه تقوم
بوضع اللحام على القطعة من الخلف حتى
تسخن وتسحب القطعة بيدك أو بملقاط أو
زراديه


K 2A02.PCB